Meier Haushaltapparate AG
Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Service und Verkauf
Waschen und Trocknen
Geschirrspülen
Kochen und Backen
Kühlen und Gefrieren
Küchenanpassungen

Fehlerspeicher auslesen an ELECTROLUX-Geschirrspülern

Sie haben ein Problem mit ihrem ELECTROLUX-Geschirrspüler. Für unsere Planung ist es ein grosser Vorteil, wenn wir bereits die letzten drei Fehler kennen. Bitte machen Sie folgendes (die Bedienung kann auch anders aussehen, z. B. mit runden Knöpfen) :

Diagnosemodus wählen

Der Servicemodus ist nur zugänglich, wenn ein „Reset“ ausgeführt wurde und das Gerät ausgeschaltet ist.

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten S1+S3 gedrückt während Sie das Gerät einschalten (halten Sie die Tasten etwa 4 Sekunden lang gedrückt).



L1, L2 und L3 blinken, um anzuzeigen, dass der Diagnosemodus gewählt wurde.

Nachdem die ersten drei LEDs blinken:

1. Erste Taste drücken, der erste Fehler wird angezeigt
2. Erste Taste nochmals drücken, der zweite Fehler wird angezeigt
3. Erste Taste nochmals drücken, der dritte Fehler wird angezeigt

Uns die drei abgelesen Fehler angeben. Gerät ausschalten, der Diagnosemodus ist beendet.