Spiegelstrasse 104 3095 Spiegel b. Bern Telefon 031 972 42 40 Telefax 031 972 52 01 kontakt@meier-haushaltapparate.ch www.meier-haushaltapparate.ch Waschautomaten Geschirrspüler Tumbler Kochherde Staubsauger Kühl- und Gefriergeräte Kleinapparate



Reinigungsergebnis ungenügend?

Richtiges Programm?

Verwenden Sie immer das korrekte Programm für die Schmutzwäsche. Welches ist das richtige Programm für meine Wäsche? Die Antwort findet sich in der Gebrauchsanweisung der Waschmaschine. Korrekte Beladung beachten: volle Beladung in Koch-/Buntwäsche, halbe Beladung in Pflegeleicht.

Pulver oder Flüssiges?

Falls möglich immer pulverförmiges Vollwaschmittel benutzen, Flüssigwaschmittel nur wenn nötig. Tabs oder Pods direkt in die Trommel geben.

Dosierung?

Verwenden Sie pro kg Wäsche 10ml Pulver- oder Flüssigwaschmittel. Max. Dosierung 60ml. Dosierhilfe benutzen! Überdosierung führt zu schlechten Spül- und Schleuderergebnissen.

Gerät müffelt?

Bei Temperaturen unter 60 Grad kann ein Biofilm entstehen. Mindestens 1x pro Monat mit dem heissesten Programm waschen (Spezialreiniger nicht nötig, pulverförmiges Vollwaschmittel reicht).