

Meier Haushaltapparate AG
Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Service und Verkauf
Waschen und Trocknen
Geschirrspülen
Kochen und Backen
Kühlen und Gefrieren
Küchenanpassungen



Reinigungsergebnis ungenügend? Unangenehme Gerüche?

Richtiges Programm?

Verwenden Sie immer das korrekte Programm für die Schmutzwäsche. Welches ist das richtige Programm für meine Wäsche? Die Antwort findet sich auf den Textiletiketten und in der Gebrauchsanweisung der Waschmaschine. Korrekte Beladung beachten: volle Beladung in Koch-/Buntwäsche, halbe Beladung in Pflegeleicht.

Pulver oder Flüssiges?

Falls möglich immer pulverförmiges Vollwaschmittel benutzen, Flüssigwaschmittel nur wenn nötig. Tabs oder Pods direkt in die Trommel geben, eine Dosierung ist hier aber unmöglich.

Dosierung?

Verwenden Sie pro kg Wäsche 10ml Pulver- oder Flüssigwaschmittel. Max. Dosierung 60ml. Dosierhilfe benutzen! Überdosierung führt zu schlechten Spül- und Schleuderergebnissen.

Gerät müffelt?

Ein Gerät stinkt nicht von sich aus, aber bei Temperaturen unter 60 Grad kann ein Biofilm entstehen. Mindestens 1x pro Monat mit dem heißesten Programm mit 90 Grad waschen, wenn sein muss auch leer. (Spezialreiniger nicht nötig, pulverförmiges Vollwaschmittel reicht).

Für hartnäckige Gerüche Javelwasser verwenden, ohne Wäsche 2-3x mit 90 Grad durchführen.

Falls immer noch Probleme auftreten:

Telefon/WhatsApp: 031 972 42 40
Mail: kontakt@meier-haushaltapparate.ch