

Reinigungsergebnis ungenügend? Unangenehme Gerüche?

Das richtige Waschprogramm wählen

Verwenden Sie immer das passende Programm entsprechend den Pflegehinweisen auf dem Textiletikett. Achten Sie zudem auf die richtige Beladung:

- **Koch-/Buntwäsche:** volle Beladung
- **Pflegeleicht:** maximal halbe Beladung

Waschmittel richtig verwenden

- Verwenden Sie nach Möglichkeit **pulverförmiges Vollwaschmittel**. Flüssigwaschmittel nur bei Bedarf.
- Tabs oder Pods direkt in die Trommel geben.
- Dosieren Sie das Waschmittel korrekt: **ca. 10 ml pro kg Wäsche**, maximal **60 ml**. Eine Überdosierung verschlechtert das Spül- und Schleuderergebnis und kann Rückstände hinterlassen.

Gerüche vermeiden

Unangenehme Gerüche entstehen meist durch einen Biofilm aus Waschmittel- und Schmutzrückständen, der sich insbesondere bei häufigen Waschgängen unter **60 °C** bildet. Deshalb empfehlen wir:

- **Mindestens einmal pro Monat** einen Waschgang bei **90 °C** mit pulverförmigem Vollwaschmittel durchführen (bei Bedarf auch ohne Wäsche).
- Bei hartnäckigen Gerüchen **2–3 Leerdurchgänge bei 90 °C mit Javelwasser** durchführen.

Auf Weichspüler verzichten

Weichspüler (enthält meist kationische Tenside aus Schlachtabfällen) hinterlässt einen schmierigen und fettigen Film in der Waschmaschine. Zusammen mit Feuchtigkeit entstehen ideale Bedingungen für Bakterien und Pilze – eine der häufigsten Ursachen für muffige Gerüche. Wir empfehlen deshalb, möglichst keinen Weichspüler zu verwenden.

Fragen?

Falls weiterhin Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns gerne.

Telefon / WhatsApp: 031 972 42 40 **E-Mail:** kontakt@meier-haushaltapparate.ch