Meier Haushaltapparate AG
Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Service und Verkauf
Waschen und Trocknen
Geschirrspülen
Kochen und Backen
Kühlen und Gefrieren
Küchenanpassungen

Abpumpprobleme / Wasser bleibt im Bottich stehen

Bei gewissen Geschirrspülern kann es vorkommen, dass das Gerät sporadisch nicht richtig abpumpt und Wasser im Bottich stehen bleibt, obwohl die Ablaufpumpe arbeitet. Meistens ist dreckiges, stehendes Wasser im Bottich zu erkennen.

Mögliche Ursache
Das Problem kann durch das doppelwandige Geberit-Ablaufsystem mit Rückschlagklappe verursacht werden. Nicht alle Geschirrspüler verfügen über eine interne Ablaufentlüftung. Dadurch können sich beim Abpumpen ungünstige Druckverhältnisse oder Luftpolster bilden, sodass das Wasser trotz laufender Pumpe nicht zuverlässig abfliesst oder auch ein Rückfluss vom Spülbecken geschieht.

Empfohlene Lösung
Die Geberit-Rückschlagklappe wird entfernt und der Anschluss der Spülmaschine so angepasst, dass der Ablauf belüftet ist. Dazu wird ein Geberit-T-Stück montiert. Dadurch kann Luft nachströmen, die Wassersäule wird unterbrochen und gleichzeitig verhindert, dass Wasser aus dem Abwaschbecken zur Spülmaschine zurückläuft.

Diese Anpassung reduziert die Abpumpprobleme deutlich und kann auch vorbeugend ausgeführt werden. Das Abpumpgeräusch kann danach etwas stärker hörbar sein.

Vorher



Nachher

