Meier Haushaltapparate AG
Spiegelstrasse 104
3095 Spiegel b. Bern
Telefon 031 972 42 40
kontakt@meier-haushaltapparate.ch
www.meier-haushaltapparate.ch

Service und Verkauf
Waschen und Trocknen
Geschirrspülen
Kochen und Backen
Kühlen und Gefrieren
Küchenanpassungen

Fehler F78 an MIELE-Geschirrspülern

F78: die Umwälzpumpe ist blockiert

Sie haben ein Problem mit ihrem MIELE-Geschirrspüler. Sie können vor unserem Besuch noch folgendes ausprobieren:

ⓘ **Bei längeren Pausen zwischen den Spülgängen (Wochen oder Monate) oder bei der ersten Inbetriebnahme kann die Pumpe angetrocknet und verklebt sein.**

ⓘ **Verbrühungsgefahr. Heißes Wasser kann Sie bei Berührung verbrühen. Gehen Sie mit erhitztem Wasser vorsichtig um. Verwenden Sie nicht zu heißes Wasser (max. 75 °C).**

- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm.
- Entnehmen Sie die Siebkombination.
- Gießen Sie 1 Liter warmes Wasser (max. 75 °C) mit 3 bis 5 Tropfen Klarspüler in den Innenraum.
- Lassen Sie die Lösung 5 Minuten einwirken.
- Setzen Sie die Siebkombination wieder ein.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein.
- Achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.
- Starten Sie das Programm erneut.
- Wiederholen Sie den Vorgang 2-3-mal.

Wiederholt sich der Fehler? Wir kommen gerne vorbei zur Behebung.